

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



RICOH
imagine. change.

Nazwa **Projektor RICOH PJ WXL6280**

Cena **0,00 zł**

Producent **RICOH**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

OGÓLNE

System projekcji:

Single chip system DLP

Rozdzielczość:

PJ WUL6280: 1 920 x 1 200

PJ WXL6280: 1 280 x 800

Panel:

Proporcje obrazu: 16:10

PJ WUL6280: 0,67 cala

PJ WXL6280: 0,65 cala

Jasność:

6 000 lumenów

Współczynnik kontrastu (natywny):

PJ WUL6280: 1 200:1 (10 000:1)

PJ WXL6280: 1 100:1 (10 000:1)

Rozmiar ekranu projekcji:

Zależy od rodzaju obiektywu

Współczynnik zoom:

Zależy od rodzaju obiektywu

Powiększanie:

Sterowanie mechaniczne

Ostrość:

Sterowanie mechaniczne
Złącza we/wy:
D-SUB 9pin x 1 (PC Control)

HDMI x 1

RJ-45 x 1 (LAN)

DVI-D x 1

HDBaseT x 1

Computer In x 1

Monitor Out x 1

USB Typ A x 1

YPBPR x 1

Wired in/out (3,5 mm phone jack) x 1

Service x 1

Sieć kablowa:

RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Sieć bezprzewodowa:

IEEE 802.11a/b/g/n zgodne (Opcja)

Funkcje podstawowe:

Napisy kodowane, Security bar, Kensington lock, 360 stopni nachylenia, Tryb pionowo, Obraz w obrazie,
Korekcja geometryczna

Funkcje sieci:

PJ Link, Crestron, AMX

Wbudowany głośnik:

Brak

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

484 x 509 x 185 mm

Waga:

18 kg

Źródło zasilania:

100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Poziom głośności dźwięku (system kompletny):

37 dB

Pobór mocy:

Tryb pracy:

560 W

Tryb Eco 1:
340 W

Tryb uśpienia:

0,5 W

Zakres temperatury pracy:

5°C - 40°C

Wilgotność podczas pracy:

10% - 85%

Warunki przechowywania:

Temperatura:

-10°C - 60°C

Wilgotność:

5% - 90%

W ZESTAWIE

Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa

Informacje wstępne/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia)

kabel RGB (VGA)

kabel zasilający 220V

pilot

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wymienne obiektywy - Typ A1/A2/A3/A4/A5

Moduł Wi-Fi (wymagany zasilacz USB AC/DC)